



P.P.H.U. Diko-Tech
42-202 Częstochowa
ul. Banachiewicza 11
NIP 577-104-68-24

www.diko-tech.pl
diko-tech@diko-tech.pl

Instrukcja obsługi

SAMOCHODOWY ODSTRASZACZ GRYZONI DS-s1

Przeznaczenie

Urządzenie służy do odstraszenia gryzoni (kuny, szczury, myszy i inne) z pojazdów. Ochrona instalacji, brak zapachu gryzoni w pojazdach, poprawa bezpieczeństwa użytkownika pojazdów, obniżenie kosztów napraw i czyszczenia.

Zasada działania

Odstraszacz DS-s1 emituje dźwięki w szerokim zakresie częstotliwości od 4 do 60 kHz. Modulacja częstotliwości oraz różne cykle tych częstotliwości powodują dezorientację gryzoni oraz niepokój, co w konsekwencji doprowadza do oddalenia się z okolic zainstalowanego urządzenia. Duży kąt działania dźwięków i błysków zapewnia ochronę całego samochodu i jego otoczenia.

Parametry techniczne.

Zakres temperatury pracy	-40°C ÷ 70°C
Zasilanie	12V DC (akumulatorowe)
Zabezpieczenie	Bezpiecznik oraz wbudowane termiczne
Pobór mocy	Od 5mA do 30mA (zależne od trybu pracy)
Rodzaj ultradźwięków	Zmienna od 4kHz do 60 kHz, 105 dB ±10
Dodatkowe dźwięki	Generator niskich częstotliwości czasowy
Dodatkowe funkcje	Błyski Led 2 sztuki super jasne
Tryby pracy	1- cichy, 2- mocny, 3- mocny z błyskami
Ochrona akumulatora	Poniżej 11V funkcja przed rozładowaniem
Auto wyłączenie	Przy odpalonym silniku
Wymiary obudowy	90 x 60 x 25 mm
Przewody podłączeniowe	100 cm z końcówkami widelkowymi M6.

Montaż urządzenia.

Podłącz zasilanie pod przewody, czerwony to plus (+) zasilania oraz niebieski minus (-). Na przewodach zaciśnięte są końcówki widelkowe które można bezpośrednio podłączyć pod klemy akumulatora. Odwrotne podłączenie przewodów nie uszkodzi urządzenia. Następnie poprowadź przewody w bezpieczny sposób oraz przymocuj urządzenie w komorze silnika lub miejsca gdzie pojawiały się już gryzonie. Nie montuj urządzenia i przewodów bezpośrednio na silniku i miejscach mocno nagrzewających się.

Uruchomienie.

Urządzenie jest wyposażone w dwa przełączniki. Jednym załączymy zasilanie. Drugi służy do wyboru trybu pracy, potwierdzenie przez ilość błysnięć.

Pozycja 1 dolna. Cicha. Do użycia w miejscach cichych np. garaże.

Pozycja 0 środkowa. Głośna. Proponowane tam gdzie już pojawiły się gryzonie lub w miejscach o większym nasileniu hałasu z otoczenia.

Pozycja 2 górna. Głośna z błyskami oraz dodatkowymi tonami niskimi.

Najsukuteczniejszy tryb pracy odstraszacza z losowymi błyskami i tonami niskimi.

Pomoc techniczną oraz informację serwisową można uzyskać pod numerem telefonu 600 016 557 lub adresem diko-tech@diko-tech.pl

KARTA GWARANCYJNA

Na wstępie pragniemy podziękować, za wybór produktu firmy Diko-Tech. Jesteśmy pewni, że będą państwo z tego wyboru zadowoleni. Projektujemy nasze urządzenia tak, aby spełniały państwa wymagania i gwarantowały przyszłe bezproblemowe użytkowanie.

Firma Diko-Tech, w odniesieniu do wszystkich swoich produktów gwarantuje dobrą jakość wykonania. Zapewniamy prawidłowe działanie sprzętu pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zawartymi w dołączonym Podręczniku Użytkownika. Diko-Tech udziela gwarancji na wszelkie wady materiałowe lub wady wykonania i zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego urządzenia.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.

Warunki uznania gwarancji

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy użytkownik może przedstawić oryginał faktury zakupu (z oznaczoną datą zakupu, nazwą produktu, nazwą i adresem sprzedawcy) a zawarte na fakturze dane są kompletne i czytelne.
2. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do autoryzowanego serwisu w stosownym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami w transporcie, koszty transportu pokrywa użytkownik.
3. Diko-Tech dokona naprawy lub wymiany sprzętu w możliwie krótkim terminie, odpowiednim do stopnia skomplikowania uszkodzenia, pod warunkiem dostępności części zamiennych.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeróbkami lub poprawkami produktu, o ile uprzednio na ich wykonanie nie było pisemnej zgody firmy Diko-Tech.
5. Wymiana urządzenia lub jego części nie powoduje wydłużenia gwarancji.

Gwarancją nie są objęte:

1. Uszkodzenia powstałe na skutek nadmiernego zużycia komponentów lub niewłaściwego użytkowania.
Produkt powinien być użytkowany zgodnie z załączonym Podręcznikiem Użytkownika
2. Wszystkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń firmy Diko-Tech, odnośnie regularnych czynności obsługi właściwych dla danego produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane przez instalację lub użytkowanie produktu niezgodnie z normami technicznymi, bezpieczeństwa lub prawnymi obowiązującymi w kraju.
4. Uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowany serwis lub próbą naprawy we własnym zakresie.
5. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, z powodu niewłaściwego opakowania (zaleca się przechowywanie oryginalnych opakowań i stosowanie ich przy każdej konieczności przewozu produktów)
6. Uszkodzenia powstałe wskutek udaru mechanicznego, uderzenia pioruna, zalania, pożaru, przepięcia, zwarcia, niewłaściwej wentylacji lub innych przyczyn niezależnych od producenta.

Wyrób. Odstraszacz DS -s1 nr.....

Data pakowania Podpis oraz pieczęć

Adnotacje przeglądów oraz napraw gwarancyjnych. Wypełnia Klient

Data	Adnotacje, uwagi	Pieczęć i podpis
	

Adnotacje przeglądów oraz napraw gwarancyjnych. Wypełnia Serwis.

Data	Adnotacje, uwagi	Pieczęć i podpis
	